



KRINNER

GREEN LINE COMFROT GRIP+ S

INSTRUCCIONES DE USO (02+04)

(¡Al insertar el tronco, se reduce la capacidad del depósito!)

Estimado cliente:

Le agradecemos haber elegido un **soporte para árbol de Navidad KRINNER** de alta calidad.

Con la compra de este producto ha realizado una excelente elección.

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el producto y **siga siempre las indicaciones de seguridad.**

Guarde este manual cuidadosamente.

Para evitar **daños en el suelo debidos a posibles fugas**, compruebe el **depósito de agua** cada año antes de colocar el árbol, verificando que no tenga grietas o agujeros.

Para prolongar la vida útil del soporte y aliviar el mecanismo durante el almacenamiento, recomendamos **guardar el soporte en posición ABIERTA.**

CAMPO DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Utilice el soporte **únicamente conforme a estas instrucciones y exclusivamente para colocar troncos naturales de árboles de Navidad.**
Cualquier uso indebido, en especial para colocar tendederos, mástiles o carteles, está expresamente prohibido.
Los daños causados por uso incorrecto o inadecuado quedan **excluidos de toda responsabilidad.**
2. Este soporte está **diseñado solo para uso en interiores.**
3. Antes de colocar el árbol, asegúrese de que el soporte esté sobre una **superficie estable y segura.**
Una alfombra gruesa **no es una base estable.**
Utilice el soporte únicamente sobre una superficie **firme, nivelada y plana.**
Las superficies irregulares o inclinadas reducen la estabilidad y **aumentan el riesgo de caída del árbol.**
4. El soporte **no es un juguete.** No permita que los niños lo manipulen o utilicen.
5. Un árbol de Navidad **fresco y verde** no solo es más bonito, sino que también **reduce el riesgo de incendio.**
El tronco debe tener un **corte fresco, limpio, recto y plano** para poder absorber agua (de lo contrario, existe peligro de vuelco).
El tronco **no debe estar perforado** en el centro.

Es necesario que la corteza esté **intacta** para que el árbol pueda absorber agua entre el tronco y la corteza.

Asegúrese siempre de que haya **suficiente agua** en el depósito del soporte.

Para llenar, limpiar o mantener el soporte, utilice **solo agua sin aditivos**.

6. Llene el depósito **solo después de colocar el árbol**.

Un exceso de agua puede provocar **desbordamientos** bajo la base y dañar el suelo.

Para evitar daños, compruebe **cada año** el depósito de agua antes de usarlo, asegurándose de que no tenga grietas o fugas.

7. Al colocar el árbol, el **pedal del soporte** debe accionarse **solo con el pie** (usando un calzado adecuado).

Asegúrese de que **nadie introduzca las manos en el área de las pinzas de sujeción** durante el proceso (¡riesgo de atrapamiento o aplastamiento!).

Preste especial atención a los niños.

8. Compruebe que el árbol esté **firmente sujeto y centrado** antes de colocar la decoración o la iluminación.

9. No utilice **soportes dañados** ni los modifique estructuralmente.

10. Las **reparaciones** solo deben ser realizadas por **personal cualificado**.

11. Si utiliza **iluminación eléctrica**, no la deje encendida sin supervisión.

Precaución: el **agua es conductora de electricidad**.

Mantenga los **cables eléctricos alejados del depósito de agua** del soporte.

12. ¡Atención! **No deje velas de cera encendidas sin vigilancia**.

Si el árbol está seco, **no encienda las velas**.

13. No coloque el árbol cerca de **chimeneas, calefactores ni llamas abiertas**.

Se certifica que la máquina mencionada anteriormente **cumple con la Directiva CE aplicable**.

Distribuido por: **Inversiones Müller S.L.** C.I.F.: B 07678170 vía Palma 3, local posterior C
07500 **Manacor** España Tel. +34 971 566002.