

**MANUAL DE INSTRUCCIONES – SIX DEGREES SCOOTER DE ALUMINIO**  
Art.-Nr.: 509, 510, 511, 568, 569, 589, 593, 595, 596, Stand 12/23



## SIX DEGREES SCOOTER

Estimado cliente,

Le felicitamos por la compra de este producto.

Para que disfrute de este producto durante mucho tiempo, tenga en cuenta los siguientes puntos. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo. El manual de instrucciones y el embalaje son parte del producto. Guárdelos para futuras preguntas. Este producto no está destinado para uso comercial. El uso adecuado requiere ciertos conocimientos y habilidades. Asegúrese de que el producto sea adecuado para la edad del usuario y úselo solo para el propósito previsto. El montaje debe ser realizado por un adulto.

Datos Técnicos del Producto:

Artículo:

Scooter de Aluminio Six Degrees 205 mm PB

Scooter de Aluminio Six Degrees 205 mm PP

Números de artículo: 568, 569

Grupo de usuarios: 35- 100 kg

Medidas del producto: 102 x 34,5 x 93,5 cm

Contenido:

1 x Scooter

3 x Herramientas

1 x Manual de instrucciones

Otros elementos sirven como protección durante el transporte y no se necesitan para el montaje o uso del artículo.

Instrucciones de Montaje para Desplegar y Plegar el Scooter

El scooter solo debe ser desplegado o plegado por una persona adulta.

Precaución: Tenga cuidado de no atrapar los dedos en las cerraduras o las articulaciones.


Las cerraduras deben estar bien encajadas y la palanca de cierre rápido debe estar cerrada.

Desplegar el Scooter

MANUAL DE INSTRUCCIONES – SIX DEGREES SCOOTER DE ALUMINIO  
Art.-Nr.: 509, 510, 511, 568, 569, 589, 593, 595, 596, Stand 12/23



Tire del deslizador del mecanismo de plegado hacia atrás en dirección a la parte trasera. Ahora puede levantar el manillar hacia arriba.




Cuando el scooter esté completamente desplegado, el deslizador se bloqueará automáticamente.  
Asegúrese de comprobar esto antes de conducir.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES – SIX DEGREES SCOOTER DE ALUMINIO**  
 Art.-Nr.: 509, 510, 511, 568, 569, 589, 593, 595, 596, Stand 12/23



**Antes del primer uso** de Los mangos, debe retirarse la protección de transporte de plástico negro (círculo) de la pieza en T. Para ello, abra previamente el cierre rápido. Extraerla requiere algo de fuerza. Ya no se necesita y puede desecharse.

**Montar los Mangos**



Para montar los mangos, debe abrir la palanca de cierre rápido en la parte superior del manillar. Introduzca los mangos del scooter en la parte superior del manillar hasta que el cierre de clic se encaje.



Ahora, debe cerrar la palanca de cierre rápido nuevamente. Asegúrese de que el cierre rápido se cierre bajo tensión. Si la tensión no es suficiente, ajuste la contratuerca estriada.

MANUAL DE INSTRUCCIONES – SIX DEGREES SCOOTER DE ALUMINIO  
Art.-Nr.: 509, 510, 511, 568, 569, 589, 593, 595, 596, Stand 12/23

### Ajuste de la Altura del Manillar




- **Abrir la Palanca de Cierre Rápido:** Abre la palanca de cierre rápido y tira de la columna de dirección hacia arriba hasta que el bloqueo automático se enganche. Luego, cierra nuevamente la palanca de cierre rápido.
- **Ajuste de la Tensión:** La tensión de la palanca de cierre rápido también puede ajustarse apretando o aflojando la tuerca de seguridad.

### Plegado del Scooter



- **Plegado del Manillar:** Abre la palanca de cierre rápido y desliza la columna del manillar hacia abajo, presionando el cierre de clic.



- **Desmontar los Mangos:** Para desmontar los mangos, abre la palanca de cierre rápido en la parte superior del manillar. Presiona los cierres de clic y extrae los mangos del manillar.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES – SIX DEGREES SCOOTER DE ALUMINIO**  
 Art.-Nr.: 509, 510, 511, 568, 569, 589, 593, 595, 596, Stand 12/23



Ahora debe volver a cerrarse el cierre rápido.

#### Cierre del Scooter

- **Plegado Completo:** Empuja la columna del manillar hacia adelante y luego tira del deslizador hacia atrás. Finalmente, pliega el scooter nuevamente. Durante el plegado, la plataforma no debe soportar carga.



#### Advertencias

Como con todos los productos móviles, el uso de un scooter puede representar una actividad peligrosa que puede llevar a situaciones peligrosas. Este scooter debe utilizarse con precaución para evitar lesiones, colisiones o caídas que puedan causar daño al usuario u otros.

Ten en cuenta las siguientes advertencias:

1. **Equipo de Protección:** Siempre usa equipo de protección adecuado, como casco, protección de manos/muñecas, coderas, rodilleras, ropa adecuada y zapatos cerrados. Lleva siempre un casco cuando uses tu scooter y asegúrate de abrochar la correa bajo la barbilla.
2. **Calzado Adecuado:** Usa siempre zapatos completamente cerrados y asegúrate de que los cordones estén bien atados antes de comenzar a andar. Nunca andes descalzo o con sandalias.
3. Conduzca el scooter solo en superficies planas y niveladas.  
 No utilice el scooter en superficies húmedas o irregulares con piedras o grava.  
 Además, no use el scooter durante el amanecer, al anochecer, de noche o en condiciones de humedad o resbaladizas.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES – SIX DEGREES SCOOTER DE ALUMINIO

Art.-Nr.: 509, 510, 511, 568, 569, 589, 593, 595, 596, Stand 12/23

4. NUNCA maneje el scooter con una sola mano, sino siempre con ambas manos.  
Debe sostener firmemente el manillar con ambas manos.
5. NO realice maniobras bruscas o giros cortos cuando conduzca el scooter.  
NO apoye su torso sobre el manillar al girar, ya que esto podría doblar el manillar y causar la pérdida de control.
6. NO conduzca el scooter en superficies resbaladizas o húmedas, ya que las ruedas de PU pueden deslizarse y el scooter podría descontrolarse.  
Evite caminos y superficies con agua, arena, grava, suciedad, hojas u otros objetos extraños.  
El clima húmedo afecta la tracción, los frenos y la visibilidad.
7. NO use el scooter en pendientes pronunciadas, ya que el dispositivo puede dañarse o fallar los frenos.  
Los conductores deben ser cautelosos en tales terrenos.  
Evite velocidades excesivas, como las que se alcanzan al descender colinas.
8. Evite baches grandes, rejillas de desagüe y cambios repentinos de superficie.  
El scooter podría detenerse abruptamente.
9. Accione el pedal de freno para asegurarse de que los frenos funcionan antes de usar el dispositivo.  
El pedal de freno puede calentarse después de un uso prolongado. NO lo toque después de frenar, ya que podría causar lesiones.
10. Gire el manillar hacia la derecha e izquierda para asegurarse de que funciona correctamente y se mueve con suavidad.  
También verifique que el manillar esté bien apretado antes de conducir el scooter.
11. Los niños deben estar bajo supervisión de un adulto en todo momento.  
La persona supervisora debe inspeccionar el scooter antes de cada uso para asegurarse de que todas las partes estén completamente ensambladas y bien ajustadas para evitar accidentes.  
La funcionalidad de las roscas de seguridad puede disminuir después de múltiples aperturas y cierres de los elementos de fijación.
12. Cumpla siempre con todas las leyes y normativas locales relacionadas con el tráfico y el uso de scooter.  
Manténgase alejado de vehículos motorizados y preste atención a los peatones.  
Este scooter no está diseñado para su uso en terrenos accidentados y no se recomienda para acrobacias.
13. NO realice modificaciones en este producto.  
NO coloque objetos que no formen parte del equipamiento del scooter.
14. Debido al posible riesgo de golpes o atrapamientos durante el montaje del scooter, el montaje y los ajustes deben ser realizados por un adulto.  
Mantenga los dedos alejados de las piezas móviles y de los mecanismos de cierre durante el montaje para evitar golpes o atrapamientos que puedan causar lesiones.  
Asegúrese de que todas las partes estén montadas y aseguradas de manera estable.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES – SIX DEGREES SCOOTER DE ALUMINIO**  
Art.-Nr.: 509, 510, 511, 568, 569, 589, 593, 595, 596, Stand 12/23

15. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén correctamente enganchados antes de usar el scooter.
16. Reemplace inmediatamente las piezas desgastadas y/o dañadas.
17. El scooter está diseñado solo para ser usado por una persona.
18. El scooter no es adecuado para realizar saltos.
19. Asegúrese de que el soporte esté correctamente plegado durante la conducción.

## Instrucciones de Uso

El comienzo siempre es difícil, por lo que primero debe aprender los fundamentos del manejo del scooter y mejorar gradualmente.

Sea extremadamente cauteloso y no se apresure. El scooter se impulsa empujando con el pie de forma regular. Para frenar, simplemente presione la placa de freno de la rueda trasera. Puede dosificar la fuerza de frenado presionando ligeramente o con más fuerza. Antes de alcanzar velocidades más altas, practique a baja velocidad y trate de detenerse de manera segura. ¡Nunca conduzca más rápido de lo que puede correr!

## Mantenimiento y Almacenamiento

Inspeccione el producto antes y después de su uso para detectar daños o signos de desgaste.

Por su propia seguridad, no realice modificaciones estructurales y use únicamente piezas de repuesto originales, disponibles en [www.authentic-sports.de](http://www.authentic-sports.de)

No utilice el producto si las piezas están dañadas o si se han formado bordes y esquinas afiladas.

No utilice limpiadores especiales para la limpieza. En su lugar, puede limpiar su producto con un paño o un trapo húmedo.

Para almacenarlo, recomendamos un lugar seguro y protegido del clima, para evitar lesiones a personas o daños al producto.

El rodamiento de bolas es libre de mantenimiento y no necesita ser lubricado.

## Cambio de Ruedas/Rodamientos

Las ruedas y los rodamientos de repuesto deben cambiarse cuando estén desgastados. Ambos están disponibles como accesorios en [www.authentic-sports.de](http://www.authentic-sports.de).

Para cambiar las ruedas, afloje el tornillo del eje con las llaves Allen incluidas y retire la rueda del eje. Con la llave Allen también puede sacar el rodamiento de bolas de la rueda para reutilizarlo (aunque recomendamos cambiar las ruedas y los rodamientos juntos).

Inserte el rodamiento con el manguito de distancia en la nueva rueda y monte ambos con los tornillos del eje en el scooter.

Asegúrese de que el eje esté bien apretado antes de utilizar el scooter.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES – SIX DEGREES SCOOTER DE ALUMINIO**  
Art.-Nr.: 509, 510, 511, 568, 569, 589, 593, 595, 596, Stand 12/23

## Instrucciones de Eliminación

Cuando el producto esté desgastado y haya llegado al final de su vida útil, por favor llévelo a los sistemas de devolución y recolección disponibles.

Las empresas de eliminación locales pueden responder sus preguntas.

## Servicio

Si nota algún defecto en su producto, le pedimos disculpas y nos esforzaremos por solucionarlo lo más rápido posible.

Por favor, póngase en contacto con nosotros en: [service@authentic-sports.de](mailto:service@authentic-sports.de)

Teléfono: +49 2331 / 6289883

Authentic sports & toys GmbH; Gewerbepark Lennetal; Gründelbusch 33; 58099 Hagen; Alemania

Distribuido por: **Inversiones Müller S.L.** C.I.F.: B 07678170 vía Palma 3, local posterior C  
07500 **Manacor** España Tel. +34 971 566002.